


TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝ミゼットアイロン (家庭用)

取扱説明書

形名

TA-114



保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますのでお買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ミゼットアイロンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2 ~ 3
お願い	4
仕様	4
各部のなまえとはたらき	5
お使いになる前に	6
お手入れのしかた	7
使いかた	8
収納するとき	9
上手な使いかた	10
故障かな?と思ったときは	10
保証とアフターサービス	11
保証書	12

安全上のご注意

必ずお守りください

- 商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。

* 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2: 傷害とは、治療入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



交流100Vのコンセントを使う

電源は交流 100V のコンセントを使う

交流 100V 以外を使うと火災・感電の原因になります。



無理な扱い禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがの原因になります。



根元まで差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。

根元まで
確実に!



⚠ 警告



使用禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



ほこりを取る

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



⚠ 注意



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因になります。



安定したところに立てる

アイロンは安定したところに立てる

毛足の長い敷物や不安定なところに置くと転倒して敷物の損傷やけが、やけどの原因になります。



プラグを抜く

アイロン通電中はアイロンから離れない また、使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



接触禁止

高温部（かけ面・カバーなど）に触れない

やけどの原因になります。



禁止

アイロンを傾けたり、前後に激しく動かさない

やけどの原因になります。



禁止

アイロンを落とさない

けがや床面が傷つく原因になります。



禁止

脱水直後の衣類はアイロンかけをしない

蒸発した水分がアイロン内部に入り、故障の原因になります。



禁止

アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない

火災や故障の原因になります。



禁止

熱いアイロンに電源コードを巻きつけない

ショート・発火の原因になります。



禁止

絵表示より高い温度目盛でアイロンかけをしない

布地を傷める原因になります。



禁止

アイロン内部にピンや針金などを入れない また、衣類に縫い針などをさしたままアイロンかけをしない

アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。

お願い

アイロンに水をかけないでください

故障の原因になります。

市販品のあて布用アタッチメント（かけ面カバー）は使用しないでください

故障の原因になります。

スプレーのりは成分にシリコン系が配合されたものを使用してください

シリコン系が配合されていないのりを使用したときは、かけ面にのりが付着して茶色く変色し、すべりが悪くなります。かけ面のお手入れをしてください。（7ページ参照）
かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

ボタン、ファスナーなどの固いものにはかけないでください

かけ面が傷つく原因になります。

アプリーケや接着芯などを接着するときは必ず「あて布」をしてください

温度目盛を「高」に合わせ、必ず「あて布」をしてください。説明書が添付されているときは、その説明書に従ってください。

業務用として使用しないでください


過負荷による故障の原因となります。

仕様

電 源	交流 100V 50Hz-60Hz 共用
定格消費電力	100W
種 類	ドライアイロン
アイロンの置きかた	自立形
自動温度調節器	温度調節範囲 約 80℃～約 190℃（6段階設定）
大 き さ	高さ 約 9.0cm × 幅 約 5.5cm × 奥行 約 17.0cm
質 量	約 0.45kg
電 源 コ ー ド	約 1.9m

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

各部のなまえとはたらき




知っておいていただきたいこと

- 洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

お使いになる前に 電源を入れる

温度調節ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。



お願い

- かけ面に汚れが付着していると衣類を汚します。使用前にかけ面をふくようにしてください。(7ページ参照)

温度設定は繊維に合わせて

温度目盛	低		中		高	
	1	2	3	毛	綿	麻
絵表示						
布地・繊維の種類	アクリル系 ビニリデン ポリプロピレン	アクリル ポリウレタン	絹・アセテート ポリエステル ナイロン レーヨン キュプラ ビニロン	毛	綿	麻
かけ面の温度	約 80℃	約 110℃	約 130℃	約 155℃	約 180℃	約 190℃
使えるまでの時間	約 2分			約 3分		約 3分30秒

絵表示の見た		指定された温度であて布をする意味です。
		指定された温度で布地の裏からかける意味です。
		アイロンかけはできません。
	その他「スチーム禁止」などの表示がある場合はその指示に従ってください。	


- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてください。混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- 使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。
- 熱に弱い繊維(化繊・絹・毛など)にアイロンをかけるときは「ためしかけ」をするか「あて布」をしてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

お手入れのしかた

お願い 必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。


アイロンの汚れ

- やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんなどはアイロンを傷めますので使用しないでください。



かけ面の汚れ


- スプレーのりを使った後や汚れが付着したときは、その都度かけ面が十分に冷めてからぬれた布でふいてください。
- クレンザー・シンナー・たわしなどは使用しないでください。
- 汚れが取れないときは、目の細かなみがき粉（歯みがき粉など）を湿らせた布につけて軽くふいてください。




使いかた

1 温度設定

温度調節ダイヤルを布地に合った位置に合わせます。



2 使用開始



使えるまでの時間は 6 ページ「温度設定は繊維に合わせて」を参照してください。

お知らせ

- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にとまぬい出なくなります。


お願い

- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。
- 温度調節ダイヤルを高温から低温に変えた場合、かけ面が冷めにくいいため適温になるまで時間がかかります。約 10 分待ってから、お使いください。

収納するとき


1 電源を切る

温度調節ダイヤルを「切」に合わせ、電源プラグをコンセントから抜きます。



2 収納

アイロンが十分に冷えてから、安全な場所に立てて保管してください。



上手な使いかた

お願い

- ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。かけ面が傷つく原因になります。

のりをご使用になるときは

スプレーのり

- 「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり → アイロンかけ」をくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系が配合されたものをお使いください。

洗濯のり

のりづけ後、布地が乾いてからアイロンをかけます。

- しわが取れにくいときは霧吹きをお使いください。かけ面にのりが付着することがありますが、そのときは下記のようにお手入れしてください。

綿や麻などには霧吹きをしましょう

綿や麻などは霧吹きをしてからアイロンをかけるときれいに仕上がります。



効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものから高温のものへかけます。

かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、衣類の端まですべらせてからアイロンを持ち上げます。

すべりが悪くなったときは（7ページ参照）

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- かけ面にのりがついてると、衣類の汚れの原因になります。

故障かな？と思ったときは

修理サービスを依頼する前に、次の点をお調べください。

調べる ところ	こんなとき	熱くならない	布地がこげる	処 置	参照ページ
電 源 プ ラ グ	○			コンセントに確実に差し込んでください。	6
温度調節ダイヤル	○			再度温度目盛の設定をしてください。	8
			○	布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」をしてください。	6

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は  0570-06-4114 (通話料：有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ミゼットアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな？と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度調節ダイヤルを「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

持込修理

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ()		

長年ご使用のミゼットアイロンの点検を！

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

使用中

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

