TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝TV音声/FM/AMラジオ 取扱説明書

形名
TY-TPR2

日本国内専用
Use only in Japan

ワイドFM

002

●このたびは東芝TV音声/FM/AMラジオをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになった後は、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。
※FM受信時は、イヤホンのコードがFMアンテナとして働くので、必ずイヤホンプラグを接続してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告 「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
⚠注意 「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明

禁止 中の絵と近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。
指示 中の絵と近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。

ご使用について

⚠警告

禁止
- **本機をふりまわさない　・分解・修理・改造はしない　・異物を入れない**
  火災・感電・事故の原因となります。
- **自転車やバイク、自動車などの運転中は、イヤホンで使用しない**
  周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因となります。

⚠注意

指示
- **歩行中に使用する場合は、外部の音が十分聞き取れるまで音量を下げる**
  交通事故の原因となります。

禁止
- **花瓶など液体の入ったものを本機の上に置かない**
- **本機を踏んだり、上に重いものを置いたりしない**
- **イヤホンの音量を上げすぎない**
- **長時間、音が歪んだ状態で使わない**

けが・故障・火災などの原因となります。

設置について

⚠警告

禁止
- **次のような場所での使用、設置はしない**
  ・雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所
  ・雨、きりなどが直接入り込むような場所　・ホコリの多い場所
  ・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
  ・直射日光の当たる場所や窓を閉めきった自動車内(特に夏場)
  ・調理場など油煙や湯気のあたる場所　・振動の強い場所
  ・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
  ・極端に高温、低温、温度変化の激しい場所

本機の破損・火災・感電の原因となります。

電池について

⚠警告

禁止
- **指定以外の乾電池を使用しない**
- **新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使用しない**

電池の性能の違いにより、発熱・液もれ・破裂などにより、火災・やけど・けがの原因となることがあります。

⚠注意

指示
- **電池を取り扱うときは、次のことを守る**
  ・極性表示⊕と⊖の向きを正しく入れる
  ・充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
  ・表示されている「使用推奨期限」を過ぎた電池を使用しない
  ・使い切ったときや、長期間使用しないときは、本体から電池を取り出す
  ・水にぬらしたり、ぬれた手で触れない
  ・直射日光の当たる場所や火の近くなどの熱源の近くに置かない

発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具についた場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

準備する

電池の入れかた

電池ぶたを下にスライドして開け、乾電池の⊕、⊖を確かめて正しく入れてください。



■電池の交換時期は……

電池の交換時期になると、液晶表示部に"▭"マークが点滅表示されます。新しい乾電池に2本とも交換してください。
そのまま使い続けると、音が小さくなったり、でなくなったりします。

ご注意
- 本機は電源を切った状態でも、時計などを動かすための電流がわずかに流れています。おおむね10日間以上使用しない場合は、乾電池を取り出しておいてください。
- 電池を交換するときは、25秒以内に入れ替えてください。電池を取りはずしてから25秒以上経過すると、現在時刻やプリセットした局が消えてしまいます。そのときは、もう一度設定し直してください。
- 低温時は乾電池の性能が低下し、常温時よりも電池寿命が短くなります。

時計を合わせる(電源オフ時に設定してください)

1 時計が"AM 12:00"と表示されることを確認する
- 時計が表示されない場合は、一旦 (電源) を押して電源を切ってください。

2 (設定) を長押しする
- 電源オフ時の設定メニューが表示されます。

3 (選局 ⏮⏭) を押して「時計設定」を選び、(決定) を押す

4 (選局 ⏮⏭) を押して「時」を合わせ、(決定) を押す
「時」が設定され、「分」が点滅します。
- "AM12:00"は真夜中、"PM12:00"は正午です。

5 (選局 ⏮⏭) を押して「分」を合わせ、(決定) を押す
「分」が設定されます。
- 秒を合わせることはできません。

●ワンセグTVの音声を受信すると、放送波の情報を使って自動的に時計が設定されます。

現在いる地域を設定する(電源オフ時に設定してください)

1 (設定) を長押しする
- 電源オフ時の設定メニューが表示されます。

2 (選局 ⏮⏭) を押して「地域登録」を選び、(決定) を押す
- 地域一覧が表示されます。
- 各地域にあらかじめ登録されている放送局については、別紙「放送局名一覧」をご覧ください。

3 (選局 ⏮⏭) を押して地域を選び、(決定) を押す
- 登録を確認するメッセージが表示されます。

4 (選局 ⏮⏭) を押して[はい]を選び、(決定) を押す
- 「地域設定中」のメッセージが約40秒間表示されます。登録が完了すると「登録しました」とメッセージが切り替わり、その後電源が切れます。

お知らせ
- お買い上げ時は「東京」が設定されていますが、地域を東京にする場合も必ず設定を実施してください。
- 複数の地域を同時に設定することはできません。受信する地域が変わったら、電源オフの状態で再度手順1～4を行って、地域を設定し直してください。

お手入れのしかた

やわらかい布でよごれを軽く拭き取ってください。よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
・ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、本体に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

故障かな?と思ったとき

症状	原因	処置方法
液晶表示部に文字が表示されない	●電池が入っていない ●電池が消耗している	●電池を入れる ●電池を交換する
音がでない	●音量レベルが下がっている ●電池が消耗している	●音量レベルを調節する ●新しい電池と交換する
雑音が多く聞きづらい	●電源雑音の影響を受けている ●モーター、蛍光灯などの電気器具、テレビによる雑音の影響を受けている	●本機を雑音源から離す ●テレビを消す ●本機の向きを調節する
「電源」を押しても電源が切れない	●ホールドスイッチが働いている	●ホールドスイッチを矢印と反対方向にする
液晶表示部の背景の文字が消える	●ななめから表示部を見ている	●正面から液晶表示部を見る

お知らせ
- 長時間使用していると、本体の一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。

仕様

受信周波数(*)	AM:522～1,710kHz　FM:76～108MHz　TV:13～62ch
電源(*)	DC3V(単4形乾電池2本)
電池持続時間(*)	東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時 イヤホン使用時 AM受信:約32時間、FM受信:約30時間、ワンセグ音声受信:約20時間 内蔵スピーカー使用時 AM受信:約25時間、FM受信:約21時間、ワンセグ音声受信:約16時間
スピーカー(*)	φ3.0cm(8Ω)×1
入出力端子	イヤホン出力:3.5φステレオミニジャック
実用最大出力(*)	80mW
最大外形寸法(*)	56(幅)×109(高さ)×14(奥行)mm(ボタン・ツマミなどの突起物を含まず)
質量(*)	約72g(乾電池含まず)
付属品	ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書、単4形乾電池2本

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
(*)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値。

■付属の電池について
付属の電池はお試し用です。寿命が仕様の表示より短いことがあります。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター
フリーダイヤル **0120-28-0488**
受付時間:365日 9:00～20:00
携帯電話・IP電話など
050-3786-0488(通話料:有料)
FAX **03-3258-0470**(通信料:有料)
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

●保証書は、この取扱説明書に記載されています。
●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

●TV音声/FM/AMラジオの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　持込修理品

■保証期間中は
お買い上げの販売店にご連絡ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ
修理料金は技術料・部品代などで構成されています。
技術料:故障した商品を正常に修復するための料金。
部品代:修理に使用した部品代。

愛情点検　長年ご使用の機器の点検をぜひ!

このような症状はありませんか。		ご使用中止
	●煙が出る ●変なにおいがする ●その他の異常や故障がある	故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書「無料修理規定」

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。
また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
(ハ)火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
(ニ)本書のご提示がない場合。
(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
(ヘ)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝エルイートレーディングサポートセンターへご相談ください。

東芝エルイートレーディングサポートセンター
フリーダイヤル **0120-28-0488**
受付時間:365日 9:00～20:00
携帯電話・IP電話など
050-3786-0488(通話料:有料)
FAX
03-3258-0470(通信料:有料)
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝TV音声/FM/AMラジオ保証書

持込修理品

形名	TY-TPR2		
★お客様	お名前	ふりがな　様	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
	電話	市外　市内　番号　呼	
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日　年　月　日から
★ご販売店	住所・店名 電話		

東芝エルイートレーディング株式会社
〒101-0021　東京都千代田区外神田1-1-8(東芝万世橋ビル)

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝エルイートレーディングサポートセンター
フリーダイヤル **0120-28-0488**　受付時間:365日 9:00～20:00

東芝エルイートレーディング株式会社
〒101-0021　東京都千代田区外神田1-1-8(東芝万世橋ビル)

各部のなまえ



誤動作を防ぐホールド機能(ボタンにロックをかける)

かばんの中などでボタンに物が触れても動作しないように、ロックをかけることができます。

背面の 🔓 ◐ 🔒 を、右側に動かす

ホールド機能が働きます。

液晶表示部に"🔒"マークが表示され、ボタンを押しても操作ができなくなります。

解除するには、🔓 ◐ 🔒 を左側に動かします。

お好みに合わせてイヤーピースを交換する

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。よりよい音質を楽しんでいただくためには、イヤーピースのサイズを交換したり、おさまりのよい位置に調整するなど、ぴったりと耳に装着させるようにしてください。

お買い上げ時は、イヤーピースのMサイズが装着されています。サイズが耳に合わない場合は、付属のイヤーピースから最適なものを選んで交換してください。イヤーピースのサイズはS、M(出荷時装着済み)、Lがあります。

■イヤーピースのはずしかた

ヘッドホンを片手で押さえ、もう一方の手でイヤーピースを軸ごとねじりながらはずします。



お知らせ

- イヤーピースがはずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

■イヤーピースのつけかた

ヘッドホンの突起部分が完全に隠れるまで、イヤーピースを押し込んでください。



ご注意

- イヤーピースを本体にしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残ることがあります。耳に残った場合は、医師にご相談ください。

ラジオを聞く

FM/AM受信

1 イヤホン端子にイヤホンプラグを接続する

スピーカーでFMを聞く場合でも、イヤホンのコードがFMアンテナとして働くので、必ずイヤホンプラグを接続してください。

2 電源 ◯ を押す

液晶表示部に"AM"または"FM"とその受信周波数が表示されます。

3 スピーカー イヤホン を「イヤホン」に切り換える

イヤホンから音が聞こえます。

スピーカーで聞くときは、「スピーカー」側に切り換えます。スピーカーから音が出ます。

4 TV FM AM でFMまたはAMに切り換える

5 プリセット選局 でプリセットしたお好みの放送局を選ぶ

選択された放送局の「プリセット番号」と「周波数」が表示されます。

- プリセットされた放送局は、別冊の「放送局一覧」をご覧ください。
- 新たに放送局(AM/FM/TV)が開設された場合は、「現在いる地域を設定する」に従って地域登録をすると、すでにあるプリセット番号の最後に登録されます。ただし、放送局名は表示されません。

6 大 音量 小 を押して、音量を調節する

「音量値」が3秒間表示された後、受信した放送局の「周波数」表示に戻ります。

- 音量は00〜63まで調整ができます。
- イヤホンのスライドボリュームで音量を微調整できます。

●ボタンにロックがかかっている場合、ロックをはずして操作してください。

周波数を選んで聞く

1 「FM/AM受信」の手順1〜4を行う

2 選局 ⏮ ⏭ を押して、周波数を選ぶ

- 一度押すごとに、FMは0.1MHz、AMは9kHzずつ変化します。
- 長押し(約2秒)してボタンから指を離すと、自動で受信した周波数で停止します。途中で止めたい場合は、選局 ⏮ ⏭ を押します。

ワンセグTV音声を聞く

本機では携帯端末向けデジタル放送であるワンセグTV放送の音声を聞くことができます。

■ワンセグについて

「ワンセグ」は地上デジタル放送(地デジ)の1つで、移動体端末でも安定して受信ができるように設計されたサービスです。地上デジタル放送は、1チャンネル6MHzの帯域幅を13個のセグメントに分割して放送しています。そのうち1つのセグメントを用いて放送することから「ワンセグ」と呼んでいます。詳しくは、一般社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページをご覧下さい。
http://www.dpa.or.jp/

ご注意

- 緊急警報放送による自動起動には対応していません。
- ワンセグのサービスエリア以外では、ワンセグを楽しむことができません。また、サービスのエリア内であっても、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所や、電波の弱い場所、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない場所では、ワンセグが受信できないことがあります。
- ワンセグは、複数の放送局(中継局を含む)によってサービスされているため、電車や車などで移動しながら「ワンセグ」を受信している場合は、異なるエリアに入ると、受信チャンネルが変わることがあります。その場合はチャンネルを再設定する必要があるため、自動選局をもう一度行ってください。(設定の方法などは、下記の「**ワンセグチャンネルを自動選局する**」をご覧ください)
- 番組名、番組表(EPG)、字幕などの表示機能はありません。

■ワンセグの複数サービスとは

ワンセグ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送します。

例えばスポーツ中継が延長したときに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに放送し、もう1つのサブチャンネルでは延長となったスポーツ中継を引き続き放送することができます。

例:			
	7時台	スポーツ中継	
	8時台	〈メインチャンネル〉 予定通りの番組	〈サブチャンネル〉 スポーツ中継のつづき

※複数サービスについては、実施していない放送局があります。

お知らせ

- 地域によっては、メイン放送局と中継局があり、中継局を受信すると放送局名が表示されないことがあります。

■ワンセグチャンネルを選局する

1 電源 ◯ を押す

2 TV FM AM でTVに切り換える

3 プリセット選局 を押す

- プリセットされた局をお好みで選びます。
- TV受信できないときと、チャンネルを切り替えたときの数秒(約1〜2秒)間は、液晶表示部に"TV"が点します。なお、点滅している間はTVの音声は流れません。
- 放送を受信できない場所に移動したとき、受信できないまま約10秒経過すると液晶表示部に「圏外」と表示されます。

4 大 音量 小 を押して、音量を調節する

主音声/副音声を切り換えるには: 音声切換 ◯ を押して、お好みの設定を選びます。

主 副:主音声と副音声を同時に聞きます。

主:主音声を聞きます。　副:解説などの副音声を聞きます。

- 主音声のみ放送されている場合は、「副音声」や「主+副音声」に設定しても、主音声が出力されます。

液晶表示部の消灯と表示オフについて

電源オンの状態で放送局を選局した後、ボタン操作しない状態が約10秒間続くと、液晶表示部のバックライトが消灯します。その状態で本体前面の4つのボタン(設定 ◯、決定 ◯、選局 ⏮ ⏭)のいずれかを押すと、約10秒間点灯します。電源オフの状態で、本体前面の4つのボタン(設定 ◯、決定 ◯、選局 ⏮ ⏭)のいずれかを押すと、約10秒間点灯し、時計が表示されます。

■オートオフ機能について

電源オンの状態で放送局を選局した後、ボタン操作をしないまま2時間が過ぎると、電池の消耗を防ぐために電源が自動的に切れます。ラジオを引き続き聞きたい場合は、再度電源を入れてください。

よりよい受信をするために

■ワンセグの場合: 内蔵アンテナで受信されますが、できるだけ安定して受信できる状態で聞いてください。

■FM放送の場合: イヤホンのコードがFMアンテナとして働きます。イヤホン端子にイヤホンを接続し(スピーカーで聞くときでも)、できるだけ長く伸ばして聞いてください。

■AM放送の場合: AMアンテナが内蔵されています。最もよく聞こえる方向に本体を向けて聞いてください。



お願い

- 乗り物やビルの中では電波が弱くなります。できるだけ窓際でお聞きください。

便利なタイマー機能を使う

目覚しタイマーを設定する(電源オフ時に設定してください)

毎日設定した時刻にブザーが鳴ります。

1 設定 ◯ を長押しする

電源オフ時の設定メニューが表示されます。

2 選局 ⏮ ⏭ を押して「目覚し」を選び、決定 ◯ を押す

3 選局 ⏮ ⏭ を押して「ON」を選び、決定 ◯ を押す

「時」が点滅します。

4 選局 ⏮ ⏭ を押して「時」を選び、決定 ◯ を押す

「時」が設定され、「分」が点滅します。

"AM12:00"は真夜中、"PM12:00"は正午です。

5 選局 ⏮ ⏭ を押して「分」を選び、決定 ◯ を押す

「分」が設定され、液晶表示部に"🔔"マークと現在時刻が表示されます。

■目覚しタイマーを解除するには

手順3で「OFF」を選び、決定 ◯ を押す

液晶表示部に"🔔"マークが消え、目覚しタイマーが解除されます。

アラームタイマーを設定する(電源オン時に設定してください)

設定した時間が経過するとブザーを鳴らして、時間経過を知ることができます。

1 設定 ◯ を長押しする

電源オフ時の設定メニューが表示されます。

2 選局 ⏮ ⏭ を押して「タイマー」を選び、決定 ◯ を押す

アラーム設定時間(分)の一覧が表示されます。

3 選局 ⏮ ⏭ を押して「設定時間」を選び、決定 ◯ を押す

- 選局 ⏮ ⏭ を押すたびに、アラーム時間(分)は「120」→「90」→「60」→「30」→「15」→「OFF」…と切り替わります。

液晶表示部に"⌛"マークと選定時間が表示されます。

■ブザーを止めるには

設定時刻になると、アラーム"⌛"マークが点滅し、ブザー「ビビッ」が鳴ります。

- ブザーが鳴っているときにどのボタンを押しても、ブザーは止まります。
- 止めない場合はブザーは10分間鳴り続きます。ラジオを聞いているときは、この間ラジオは中断されます。

■アラームタイマーを解除する

手順3で「OFF」を選び、決定 ◯ を押す

- "⌛"マークが消えて、タイマーが解除されます。

スリープタイマーを設定する(電源オン時に設定してください)

聞いている放送局にスリープタイマーを設定します。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

1 設定 ◯ を長押しする

電源オフ時の設定メニューが表示されます。

2 選局 ⏮ ⏭ を押して「スリープ」を選び 決定 ◯ を押す

3 選局 ⏮ ⏭ を押して「設定時間」を選び、決定 ◯ を押す

選局 ⏮ ⏭ を押すたびに、選定時間(分)は「120」→「90」→「60」→「30」→「15」→「OFF」…と切り替わります。

液晶表示部に"Zzz"マークが表示されます。

■スリープタイマーを解除する

手順3で「OFF」を選び、決定 ◯ を押す

- "Zzz"マークが消えて、タイマーが解除されます。
- スリープタイマーは、電源を切ることでも解除できます。

放送局名一覧

本機にあらかじめ登録されている各地域の放送局の一覧です。
この放送局名一覧には、各地域における代表的な放送局の名称と周波数が記載されています。（2015年9月現在）

> お使いになる場所によっては、放送局の周波数が異なる場合や、登録されていない放送局がある場合があります。その場合は、（⏮⏭）を押して聞きたい放送局の周波数を選んで受信して、お好み選局ボタンに放送局を登録する（取扱説明書参照）ことをおすすめします。

AM放送局

地域設定	番号	放送局名	周波数(kHz)
北海道（札幌）1	1	NHK第1	567
	2	NHK第2	747
	3	HBCラジオ	1287
	4	STVラジオ	1440
北海道（函館）2	1	NHK第1	675
	2	NHK第2	1467
	3	STVラジオ	639
	4	HBCラジオ	900
北海道（旭川）3	1	NHK第1	621
	2	NHK第2	1602
	3	HBCラジオ	864
	4	STVラジオ	1197
北海道（帯広）4	1	NHK第1	603
	2	NHK第2	1125
	3	STVラジオ	1071
	4	HBCラジオ	1269
北海道（釧路）5	1	NHK第1	585
	2	NHK第2	1152
	3	STVラジオ	882
	4	HBCラジオ	1404
北海道（北見）6	1	NHK第1	1188
	2	NHK第2	702
	3	STVラジオ	909
	4	HBCラジオ	1449
北海道（室蘭）7	1	NHK第1	945
	2	NHK第2	1125
	3	HBCラジオ	864
	4	STVラジオ	1440
青森 8	1	NHK第1	963
	2	NHK第2	1521
	3	IBCラジオ	684
	4	ABSラジオ	936
	5	RABラジオ	1233
	6	AFN	1575
岩手 9	1	NHK第1	531
	2	NHK第2	1386
	3	IBCラジオ	684
	4	ABSラジオ	936
	5	RABラジオ	1233
	6	AFN	1575
秋田 10	1	NHK第1	1503
	2	NHK第2	774
	3	IBCラジオ	684
	4	ABSラジオ	936
	5	RABラジオ	1233
	6	AFN	1575
宮城 11	1	NHK第1	891
	2	NHK第2	1089
	3	YBCラジオ	918
	4	TBCラジオ	1260
	5	ラジオ福島	1458
山形 12	1	NHK第1	540
	2	NHK第2	1521
	3	YBCラジオ	918
	4	TBCラジオ	1260
	5	ラジオ福島	1458
福島 13	1	NHK第1	1323
	2	NHK第2	1602
	3	YBCラジオ	918
	4	TBCラジオ	1260
	5	ラジオ福島	1458
埼玉 14	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	AFN	810
	4	TBSラジオ	954
	5	文化放送	1134
	6	ニッポン放送	1242
	7	ラジオ日本	1422
千葉 15	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	AFN	810
	4	TBSラジオ	954
	5	文化放送	1134
	6	ニッポン放送	1242
	7	ラジオ日本	1422
東京 16	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	AFN	810
	4	TBSラジオ	954
	5	文化放送	1134
	6	ニッポン放送	1242
	7	ラジオ日本	1422
神奈川 17	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	AFN	810
	4	TBSラジオ	954
	5	文化放送	1134
	6	ニッポン放送	1242
	7	ラジオ日本	1422
茨城 18	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	TBSラジオ	954
	4	文化放送	1134
	5	IBS茨城放送	1197
	6	ニッポン放送	1242
	7	CRT栃木放送	1530
栃木 19	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	TBSラジオ	954
	4	文化放送	1134
	5	IBS茨城放送	1197
	6	ニッポン放送	1242
	7	CRT栃木放送	1530
群馬 20	1	NHK第1	594
	2	NHK第2	693
	3	TBSラジオ	954
	4	文化放送	1134
	5	IBS茨城放送	1197
	6	ニッポン放送	1242
	7	CRT栃木放送	1530
山梨 21	1	NHK第1	927
	2	NHK第2	1602
	3	YBSラジオ	765
	4	SBCラジオ	1098
	5	SBSラジオ	1404
長野 22	1	NHK第1	819
	2	NHK第2	1467
	3	YBSラジオ	765
	4	SBCラジオ	1098
	5	SBSラジオ	1404
静岡 23	1	NHK第1	882
	2	NHK第2	639
	3	YBSラジオ	765
	4	SBCラジオ	1098
	5	SBSラジオ	1404
愛知 24	1	NHK第1	729
	2	NHK第2	909
	3	CBCラジオ	1053
	4	東海ラジオ	1332
	5	AM岐阜ラジオ	1431
岐阜 25	1	NHK第1	729
	2	NHK第2	909
	3	CBCラジオ	1053
	4	東海ラジオ	1332
	5	AM岐阜ラジオ	1431
三重 26	1	NHK第1	729
	2	NHK第2	909
	3	CBCラジオ	1053
	4	東海ラジオ	1332
	5	AM岐阜ラジオ	1431
新潟 27	1	NHK第1	837
	2	NHK第2	1593
	3	KNBラジオ	738
	4	FBCラジオ	864
	5	MROラジオ	1107
	6	BSNラジオ	1116
富山 28	1	NHK第1	648
	2	NHK第2	1035
	3	KNBラジオ	738
	4	FBCラジオ	864
	5	MROラジオ	1107
	6	BSNラジオ	1116
石川 29	1	NHK第1	1224
	2	NHK第2	1386
	3	KNBラジオ	738
	4	FBCラジオ	864
	5	MROラジオ	1107
	6	BSNラジオ	1116
福井 30	1	NHK第1	927
	2	NHK第2	1521
	3	KNBラジオ	738
	4	FBCラジオ	864
	5	MROラジオ	1107
	6	BSNラジオ	1116
大阪 31	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ラジオ関西	558
	4	ABCラジオ	1008
	5	KBS京都	1143
	6	MBSラジオ	1179
	7	ラジオ大阪	1314
京都 32	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ラジオ関西	558
	4	ABCラジオ	1008
	5	KBS京都	1143
	6	MBSラジオ	1179
	7	ラジオ大阪	1314
兵庫 33	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ラジオ関西	558
	4	ABCラジオ	1008
	5	KBS京都	1143
	6	MBSラジオ	1179
	7	ラジオ大阪	1314
滋賀 34	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ABCラジオ	1008
	4	KBS京都	1143
	5	MBSラジオ	1179
	6	ラジオ大阪	1314
	7	WBS和歌山放送	1431
奈良 35	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ABCラジオ	1008
	4	KBS京都	1143
	5	MBSラジオ	1179
	6	ラジオ大阪	1314
	7	WBS和歌山放送	1431
和歌山 36	1	NHK第1	666
	2	NHK第2	828
	3	ABCラジオ	1008
	4	KBS京都	1143
	5	MBSラジオ	1179
	6	ラジオ大阪	1314
	7	WBS和歌山放送	1431
鳥取 37	1	NHK第1	1368
	2	NHK第2	1125
	3	KRYラジオ	765
	4	BSSラジオ	900
	5	RCCラジオ	1350
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
島根 38	1	NHK第1	1296
	2	NHK第2	1593
	3	KRYラジオ	765
	4	BSSラジオ	900
	5	RCCラジオ	1350
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
岡山 39	1	NHK第1	603
	2	NHK第2	1386
	3	KRYラジオ	765
	4	BSSラジオ	900
	5	RCCラジオ	1350
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
広島 40	1	NHK第1	1071
	2	NHK第2	702
	3	KRYラジオ	765
	4	BSSラジオ	900
	5	RCCラジオ	1350
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
山口 41	1	NHK第1	675
	2	NHK第2	1377
	3	KRYラジオ	765
	4	RCCラジオ	1350
	5	BSSラジオ	1431
	6	RSKラジオ	1494
	7	AFN	1575
徳島 42	1	NHK第1	945
	2	NHK第2	828
	3	RKCラジオ	900
	4	RNBラジオ	1116
	5	JRT四国放送	1269
	6	RNCラジオ	1449
香川 43	1	NHK第1	1368
	2	NHK第2	1035
	3	RKCラジオ	900
	4	RNBラジオ	1116
	5	JRT四国放送	1269
	6	RNCラジオ	1449
愛媛 44	1	NHK第1	963
	2	NHK第2	1512
	3	RKCラジオ	900
	4	RNBラジオ	1116
	5	JRT四国放送	1269
	6	RNCラジオ	1449
高知 45	1	NHK第1	990
	2	NHK第2	1152
	3	RKCラジオ	900
	4	RNBラジオ	1116
	5	JRT四国放送	1269
	6	RNCラジオ	1449
福岡（福岡）46	1	NHK第1	612
	2	NHK第2	1017
	3	OBSラジオ	1098
	4	NBCラジオ	1233
	5	RKBラジオ	1278
	6	KBCラジオ	1413
	7	AFN	1575
福岡（北九州）47	1	NHK第1	540
	2	NHK第2	1602
	3	KBCラジオ	720
	4	OBSラジオ	1098
	5	RKBラジオ	1197
	6	NBCラジオ	1233
	7	AFN	1575
佐賀 48	1	NHK第1	963
	2	NHK第2	873
	3	OBSラジオ	1098
	4	NBCラジオ	1233
	5	RKBラジオ	1278
	6	KBCラジオ	1413
	7	AFN	1575
長崎 49	1	NHK第1	684
	2	NHK第2	1377
	3	OBSラジオ	1098
	4	NBCラジオ	1233
	5	RKBラジオ	1278
	6	KBCラジオ	1413
	7	AFN	1575
大分 50	1	NHK第1	639
	2	NHK第2	1467
	3	OBSラジオ	1098
	4	NBCラジオ	1233
	5	RKBラジオ	1278
	6	KBCラジオ	1413
	7	AFN	1575
熊本 51	1	NHK第1	756
	2	NHK第2	873
	3	AFN	648
	4	RBCiラジオ	738
	5	ROKラジオ沖縄	864
	6	MRTラジオ	936
	7	MBCラジオ	1107
	8	RKKラジオ	1197
宮崎 52	1	NHK第1	540
	2	NHK第2	1467
	3	AFN	648
	4	RBCiラジオ	738
	5	ROKラジオ沖縄	864
	6	MRTラジオ	936
	7	MBCラジオ	1107
	8	RKKラジオ	1197
鹿児島 53	1	NHK第1	576
	2	NHK第2	1386
	3	AFN	648
	4	RBCiラジオ	738
	5	ROKラジオ沖縄	864
	6	MRTラジオ	936
	7	MBCラジオ	1107
	8	RKKラジオ	1197
沖縄 54	1	NHK第1	549
	2	NHK第2	1125
	3	AFN	648
	4	RBCiラジオ	738
	5	ROKラジオ沖縄	864
	6	MRTラジオ	936
	7	MBCラジオ	1107
	8	RKKラジオ	1197

FM放送局

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
北海道（札幌）1	1	AIR-G'	80.4
	2	NORTH WAVE	82.5
	3	NHK・FM	85.2
北海道（函館）2	1	NORTH WAVE	79.4
	2	NHK・FM	87.0
	3	AIR-G'	88.8
北海道（旭川）3	1	AIR-G'	76.4
	2	NORTH WAVE	79.8
	3	NHK・FM	85.8
北海道（帯広）4	1	AIR-G'	78.5
	2	NORTH WAVE	82.1
	3	NHK・FM	87.5
北海道（釧路）5	1	NORTH WAVE	80.7
	2	AIR-G'	86.4
	3	NHK・FM	88.5
北海道（北見）6	1	NORTH WAVE	79.8
	2	AIR-G'	83.1
	3	NHK・FM	86.0
北海道（室蘭）7	1	NORTH WAVE	82.5
	2	NHK・FM	88.0
	3	AIR-G'	89.4
青森 8	1	エフエム岩手	76.1
	2	エフエム青森	80.0
	3	エフエム秋田	82.8
	4	NHK・FM	86.0
岩手 9	1	エフエム岩手	76.1
	2	エフエム青森	80.0
	3	エフエム秋田	82.8
	4	NHK・FM	83.1
秋田 10	1	エフエム岩手	76.1
	2	エフエム青森	80.0
	3	エフエム秋田	82.8
	4	NHK・FM	86.7
宮城 11	1	Date fm	77.1
	2	エフエム 山形	80.4
	3	ふくしまFM	81.8
	4	NHK・FM	82.5
山形 12	1	Date fm	77.1
	2	エフエム 山形	80.4
	3	ふくしまFM	81.8
	4	NHK・FM	82.1
福島 13	1	Date fm	77.1
	2	エフエム 山形	80.4
	3	ふくしまFM	81.8
	4	NHK・FM	85.3
埼玉 14	1	放送大学	77.1
	2	bayfm	78.0
	3	FM NACK5	79.5
	4	TOKYO FM	80.0
	5	J-WAVE	81.3
	6	FMヨコハマ	84.7
	7	NHK・FM	85.1
	8	InterFM897	89.7
千葉 15	1	放送大学	77.1
	2	bayfm	78.0
	3	FM NACK5	79.5
	4	TOKYO FM	80.0
	5	NHK・FM	80.7
	6	J-WAVE	81.3
	7	FMヨコハマ	84.7
	8	InterFM897	89.7
東京 16	1	放送大学	77.1
	2	bayfm	78.0
	3	FM NACK5	79.5
	4	TOKYO FM	80.0
	5	J-WAVE	81.3
	6	NHK・FM	82.5
	7	FMヨコハマ	84.7
	8	InterFM897	89.7
神奈川 17	1	放送大学	77.1
	2	bayfm	78.0
	3	FM NACK5	79.5
	4	TOKYO FM	80.0
	5	J-WAVE	81.3
	6	NHK・FM	81.9
	7	FMヨコハマ	84.7
	8	InterFM897	89.7
茨城 18	1	RADIO BERRY	76.4
	2	放送大学	78.8
	3	NHK・FM	83.2
	4	FMぐんま	86.3
栃木 19	1	RADIO BERRY	76.4
	2	放送大学	78.8
	3	NHK・FM	80.3
	4	FMぐんま	86.3
群馬 20	1	RADIO BERRY	76.4
	2	放送大学	78.8
	3	NHK・FM	81.6
	4	FMぐんま	86.3
山梨 21	1	K-MIX	79.2
	2	FM長野	79.7
	3	FM-FUJI	83.0
	4	NHK・FM	85.6
長野 22	1	K-MIX	79.2
	2	FM長野	79.7
	3	FM-FUJI	83.0
	4	NHK・FM	84.0
静岡 23	1	K-MIX	79.2
	2	FM長野	79.7
	3	FM-FUJI	83.0
	4	NHK・FM	88.8
愛知 24	1	ZIP-FM	77.8
	2	レディオキューブFM三重	78.9
	3	RADIO NEO	79.5
	4	Radio 80	80.0
	5	FM AICHI	80.7
	6	NHK・FM	82.5
岐阜 25	1	ZIP-FM	77.8
	2	レディオキューブFM三重	78.9
	3	RADIO NEO	79.5
	4	Radio 80	80.0
	5	FM AICHI	80.7
	6	NHK・FM	83.6
三重 26	1	ZIP-FM	77.8
	2	レディオキューブFM三重	78.9
	3	RADIO NEO	79.5
	4	Radio 80	80.0
	5	FM AICHI	80.7
	6	NHK・FM	81.8
新潟 27	1	FM福井	76.1
	2	FM-NIIGATA	77.5
	3	FM PORT	79.0
	4	KNBラジオ	80.1
	5	エフエム石川	80.5
	6	NHK・FM	82.3
	7	FMとやま	82.7
富山 28	1	FM福井	76.1
	2	FM-NIIGATA	77.5
	3	FM PORT	79.0
	4	KNBラジオ	80.1
	5	エフエム石川	80.5
	6	NHK・FM	81.5
	7	FMとやま	82.7
石川 29	1	FM福井	76.1
	2	FM-NIIGATA	77.5
	3	FM PORT	79.0
	4	KNBラジオ	80.1
	5	エフエム石川	80.5
	6	NHK・FM	82.2
	7	FMとやま	82.7
福井 30	1	FM福井	76.1
	2	FM-NIIGATA	77.5
	3	FM PORT	79.0
	4	KNBラジオ	80.1
	5	エフエム石川	80.5
	6	FMとやま	82.7
	7	NHK・FM	83.4
大阪 31	1	FM COCOLO	76.5
	2	FM802	80.2
	3	FM OSAKA	85.1
	4	NHK・FM	88.1
	5	α-STATION	89.4
	6	Kiss-FM KOBE	89.9
京都 32	1	FM COCOLO	76.5
	2	FM802	80.2
	3	NHK・FM	82.8
	4	FM OSAKA	85.1
	5	α-STATION	89.4
	6	Kiss-FM KOBE	89.9
兵庫 33	1	FM COCOLO	76.5
	2	FM802	80.2
	3	FM OSAKA	85.1
	4	NHK・FM	86.5
	5	α-STATION	89.4
	6	Kiss-FM KOBE	89.9
滋賀 34	1	FM COCOLO	76.5
	2	e-radio	77.0
	3	FM802	80.2
	4	NHK・FM	84.0
	5	FM OSAKA	85.1
	6	α-STATION	89.4
奈良 35	1	FM COCOLO	76.5
	2	e-radio	77.0
	3	FM802	80.2
	4	FM OSAKA	85.1
	5	NHK・FM	87.4
	6	α-STATION	89.4
和歌山 36	1	FM COCOLO	76.5
	2	e-radio	77.0
	3	FM802	80.2
	4	NHK・FM	84.7
	5	FM OSAKA	85.1
	6	α-STATION	89.4
鳥取 37	1	FM 岡山	76.8
	2	HFM	78.2
	3	V-air エフエム山陰	78.8
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	85.8
島根 38	1	FM 岡山	76.8
	2	V-air エフエム山陰	77.4
	3	HFM	78.2
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	84.5
岡山 39	1	FM 岡山	76.8
	2	V-air エフエム山陰	77.4
	3	HFM	78.2
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	88.7
広島 40	1	FM 岡山	76.8
	2	V-air エフエム山陰	77.4
	3	HFM	78.2
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	88.3
山口 41	1	FM 岡山	76.8
	2	V-air エフエム山陰	77.4
	3	HFM	78.2
	4	エフエム山口	79.2
	5	NHK・FM	85.3
徳島 42	1	FM 香川	78.6
	2	FM 愛媛	79.7
	3	エフエム徳島	80.7
	4	Hi-Six FM高知	81.6
	5	NHK・FM	83.4
香川 43	1	FM 香川	78.6
	2	FM 愛媛	79.7
	3	エフエム徳島	80.7
	4	Hi-Six FM高知	81.6
	5	NHK・FM	86.0
愛媛 44	1	FM 香川	78.6
	2	FM 愛媛	79.7
	3	エフエム徳島	80.7
	4	Hi-Six FM高知	81.6
	5	NHK・FM	87.7
高知 45	1	FM 香川	78.6
	2	FM 愛媛	79.7
	3	エフエム徳島	80.7
	4	Hi-Six FM高知	81.6
	5	NHK・FM	87.5

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
福岡(福岡) 46	1	LOVE FM	76.1
	2	エフエム佐賀	77.9
	3	CROSS FM	78.7
	4	FM Nagasaki	79.5
	5	fm fukuoka	80.7
	6	NHK・FM	84.8
	7	エフエム大分	88.0
福岡(北九州) 47	1	CROSS FM	77.0
	2	エフエム佐賀	77.9
	3	FM Nagasaki	79.5
	4	fm fukuoka	80.0
	5	LOVE FM	82.7
	6	NHK・FM	85.7
	7	エフエム大分	88.0
佐賀 48	1	LOVE FM	76.1
	2	エフエム佐賀	77.9
	3	CROSS FM	78.7
	4	FM Nagasaki	79.5
	5	fm fukuoka	80.7
	6	NHK・FM	81.6
	7	エフエム大分	88.0
長崎 49	1	LOVE FM	76.1
	2	エフエム佐賀	77.9
	3	CROSS FM	78.7
	4	FM Nagasaki	79.5
	5	fm fukuoka	80.7
	6	NHK・FM	84.5
	7	エフエム大分	88.0
大分 50	1	LOVE FM	76.1
	2	エフエム佐賀	77.9
	3	CROSS FM	78.7
	4	FM Nagasaki	79.5
	5	fm fukuoka	80.7
	6	エフエム大分	88.0
	7	NHK・FM	88.9
熊本 51	1	FMK エフエム・クマモト	77.4
	2	μ-FM エフエム鹿児島	79.8
	3	ROKラジオ沖縄	80.1
	4	NHK第2	80.3
	5	NHK第1	81.3
	6	RBCiラジオ	82.6
	7	JOY FM FM宮崎	83.2
	8	NHK・FM	85.4
	9	エフエム沖縄	87.3
	10	AFN	89.1
宮崎 52	1	FMK エフエム・クマモト	77.4
	2	μ-FM エフエム鹿児島	79.8
	3	ROKラジオ沖縄	80.1
	4	NHK第2	80.3
	5	NHK第1	81.3
	6	RBCiラジオ	82.6
	7	JOY FM FM宮崎	83.2
	8	NHK・FM	86.2
	9	エフエム沖縄	87.3
	10	AFN	89.1
鹿児島 53	1	FMK エフエム・クマモト	77.4
	2	μ-FM エフエム鹿児島	79.8
	3	ROKラジオ沖縄	80.1
	4	NHK第2	80.3
	5	NHK第1	81.3
	6	RBCiラジオ	82.6
	7	JOY FM FM宮崎	83.2
	8	NHK・FM	85.6
	9	エフエム沖縄	87.3
	10	AFN	89.1

地域設定	番号	放送局名	周波数(MHz)
沖縄 54	1	FMK エフエム・クマモト	77.4
	2	μ-FM エフエム鹿児島	79.8
	3	ROKラジオ沖縄	80.1
	4	NHK第2	80.3
	5	RBCiラジオ	82.6
	6	JOY FM FM宮崎	83.2
	7	NHK第1	83.5
	8	エフエム沖縄	87.3
	9	NHK・FM	88.1
	10	AFN	89.1

テレビの放送局一覧

地域設定	番号	放送局名	チャンネル(ch)
北海道(札幌) 1	1	HBC北海道放送	19
	2	NHK Eテレ札幌	13
	3	NHK総合・札幌	15
	5	STV札幌テレビ	21
	6	HTB北海道	23
	7	TVH	14
	8	UHB	25
北海道(函館) 2	1	HBC北海道放送	17
	2	NHK Eテレ函館	14
	3	NHK総合・函館	18
	5	STV札幌テレビ	15
	6	HTB北海道	23
	7	TVH	19
	8	UHB	25
北海道(旭川) 3	1	HBC北海道放送	19
	2	NHK Eテレ旭川	13
	3	NHK総合・旭川	15
	5	STV札幌テレビ	23
	6	HTB北海道	14
	7	TVH	21
	8	UHB	25
北海道(帯広) 4	1	HBC北海道放送	19
	2	NHK Eテレ帯広	13
	3	NHK総合・帯広	15
	5	STV札幌テレビ	21
	6	HTB北海道	23
	7	TVH	17
	8	UHB	25
北海道(釧路) 5	1	HBC北海道放送	45
	2	NHK Eテレ釧路	29
	3	NHK総合・釧路	33
	5	STV札幌テレビ	31
	6	HTB北海道	36
	7	TVH	41
	8	UHB	43
北海道(北見) 6	1	HBC北海道放送	22
	2	NHK Eテレ北見	13
	3	NHK総合・北見	18
	5	STV札幌テレビ	16
	6	HTB北海道	20
	7	TVH	14
	8	UHB	24
北海道(室蘭) 7	1	HBC北海道放送	22
	2	NHK Eテレ室蘭	16
	3	NHK総合・室蘭	24
	5	STV札幌テレビ	31
	6	HTB北海道	20
	7	TVH	26
	8	UHB	33
青森 8	1	RAB青森放送	28
	2	NHK Eテレ青森	13
	3	NHK総合・青森	16
	5	青森朝日放送	32
	6	ATV青森テレビ	30
岩手 9	1	NHK総合・盛岡	14
	2	NHK Eテレ盛岡	13
	4	テレビ岩手	18
	5	岩手朝日テレビ	22
	6	IBCテレビ	16
	8	めんこいテレビ	20
秋田 10	1	NHK総合・秋田	48
	2	NHK Eテレ秋田	50
	4	ABS秋田放送	35
	5	AAB秋田朝日放送	29
	8	AKT秋田テレビ	21
宮城 11	1	TBCテレビ	19
	2	NHK Eテレ仙台	13
	3	NHK総合・仙台	17
	4	ミヤギテレビ	24
	5	KHB東日本放送	28
	8	仙台放送	21
山形 12	1	NHK総合・山形	14
	2	NHK Eテレ山形	13
	4	YBC山形放送	16
	5	YTS山形テレビ	18
	6	テレビユー山形	20
	8	さくらんぼテレビ	22

地域設定	番号	放送局名	チャンネル(ch)
福島 13	1	NHK総合・福島	15
	2	NHK Eテレ福島	14
	4	福島中央テレビ	27
	5	KFB福島放送	29
	6	テレビユー福島	26
	8	福島テレビ	25
埼玉 14	1	NHK総合・東京	27
	2	NHK Eテレ東京	26
	3	テレ玉	32
	4	日本テレビ	25
	5	テレビ朝日	24
	6	TBS	22
	7	テレビ東京	23
	8	フジテレビ	21
千葉 15	1	NHK総合・東京	27
	2	NHK Eテレ東京	26
	3	チバテレビ	30
	4	日本テレビ	25
	5	テレビ朝日	24
	6	TBS	22
	7	テレビ東京	23
	8	フジテレビ	21
東京 16	1	NHK総合・東京	27
	2	NHK Eテレ東京	26
	4	日本テレビ	25
	5	テレビ朝日	24
	6	TBS	22
	7	テレビ東京	23
	8	フジテレビ	21
	9	TOKYO MX	16
神奈川 17	1	NHK総合・東京	27
	2	NHK Eテレ東京	26
	3	tvk	18
	4	日本テレビ	25
	5	テレビ朝日	24
	6	TBS	22
	7	テレビ東京	23
	8	フジテレビ	21
茨城 18	1	NHK総合・水戸	20
	2	NHK Eテレ東京	13
	4	日本テレビ	14
	5	テレビ朝日	17
	6	TBS	15
	7	テレビ東京	18
	8	フジテレビ	19
栃木 19	1	NHK総合・宇都宮	47
	2	NHK Eテレ東京	39
	3	とちぎテレビ	29
	4	日本テレビ	34
	5	テレビ朝日	17
	6	TBS	15
	7	テレビ東京	18
	8	フジテレビ	35
群馬 20	1	NHK総合・前橋	37
	2	NHK Eテレ東京	39
	3	群馬テレビ	19
	4	日本テレビ	33
	5	テレビ朝日	43
	6	TBS	36
	7	テレビ東京	45
	8	フジテレビ	42
山梨 21	1	NHK総合・甲府	21
	2	NHK Eテレ甲府	23
	4	YBS山梨放送	25
	6	UTY	27
長野 22	1	NHK総合・長野	17
	2	NHK Eテレ長野	13
	4	テレビオ信州	14
	5	abn長野朝日	18
	6	SBC信越放送	16
	8	NBS長野放送	15
静岡 23	1	NHK総合・静岡	20
	2	NHK Eテレ静岡	13
	4	だいいちテレビ	19
	5	静岡朝日テレビ	18
	6	SBS	15
	8	テレビ静岡	17

地域設定	番号	放送局名	チャンネル(ch)
愛知 24	1	東海テレビ	21
	2	NHK Eテレ名古屋	13
	3	NHK総合・名古屋	20
	4	中京テレビ	19
	5	CBCテレビ	18
	6	メ～テレ	22
	10	テレビ愛知	23
岐阜 25	1	東海テレビ	21
	2	NHK Eテレ名古屋	13
	3	NHK総合・岐阜	29
	4	中京テレビ	19
	5	CBCテレビ	18
	6	メ～テレ	22
	8	ぎふチャン	30
三重 26	1	東海テレビ	21
	2	NHK Eテレ名古屋	44
	3	NHK総合・津	28
	4	中京テレビ	19
	5	CBCテレビ	18
	6	メ～テレ	22
	7	三重テレビ	27
新潟 27	1	NHK総合・新潟	15
	2	NHK Eテレ新潟	13
	4	TeNYテレビ新潟	26
	5	新潟テレビ21	23
	6	BSN	17
	8	NST	19
富山 28	1	KNB北日本放送	28
	2	NHK Eテレ富山	24
	3	NHK総合・富山	27
	6	チューリップ	22
	8	BBT富山テレビ	18
石川 29	1	NHK総合・金沢	15
	2	NHK Eテレ金沢	13
	4	テレビ金沢	17
	5	北陸朝日放送	23
	6	MRO	14
	8	石川テレビ	16
福井 30	1	NHK総合・福井	19
	2	NHK Eテレ福井	21
	7	FBC	20
	8	福井テレビ	22
大阪 31	1	NHK総合・大阪	24
	2	NHK Eテレ大阪	13
	4	MBS毎日放送	16
	6	ABCテレビ	15
	7	テレビ大阪	18
	8	関西テレビ	17
	10	読売テレビ	14
京都 32	1	NHK総合・京都	25
	2	NHK Eテレ大阪	13
	4	MBS毎日放送	16
	5	KBS京都	23
	6	ABCテレビ	15
	8	関西テレビ	17
	10	読売テレビ	14
兵庫 33	1	NHK総合・神戸	22
	2	NHK Eテレ大阪	13
	3	サンテレビ	26
	4	MBS毎日放送	16
	6	ABCテレビ	15
	8	関西テレビ	17
	10	読売テレビ	14
滋賀 34	1	NHK総合・大津	26
	2	NHK Eテレ大阪	13
	3	BBCびわ湖放送	20
	4	MBS毎日放送	16
	6	ABCテレビ	15
	8	関西テレビ	17
	10	読売テレビ	14
奈良 35	1	NHK総合・奈良	31
	2	NHK Eテレ大阪	13
	4	MBS毎日放送	16
	6	ABCテレビ	15
	8	関西テレビ	17
	9	奈良テレビ	29
	10	読売テレビ	14

地域設定	番号	放送局名	チャンネル(ch)
和歌山 36	1	NHK総合・和歌山	23
	2	NHK Eテレ大阪	13
	4	MBS毎日放送	16
	5	テレビ和歌山	20
	6	ABCテレビ	15
	8	関西テレビ	17
	10	読売テレビ	14
鳥取 37	1	日本海テレビ	38
	2	NHK Eテレ鳥取	20
	3	NHK総合・鳥取	29
	6	BSSテレビ	31
	8	山陰中央テレビ	36
島根 38	1	日本海テレビ	41
	2	NHK Eテレ松江	19
	3	NHK総合・松江	21
	6	BSSテレビ	45
	8	山陰中央テレビ	43
岡山 39	1	NHK総合・岡山	32
	2	NHK Eテレ岡山	45
	4	RNC西日本テレビ	20
	5	KSB瀬戸内海放送	30
	6	RSKテレビ	21
	7	TSCテレビせとうち	18
	8	OHKテレビ	27
広島 40	1	NHK総合・広島	14
	2	NHK Eテレ広島	15
	3	RCCテレビ	18
	4	広島テレビ	19
	5	広島ホームテレビ	22
	8	TSS	23
山口 41	1	NHK総合・山口	16
	2	NHK Eテレ山口	13
	3	tysテレビ山口	18
	4	KRY山口放送	20
	5	yab山口朝日	26
徳島 42	1	四国放送	31
	2	NHK Eテレ徳島	40
	3	NHK総合・徳島	34
香川 43	1	NHK総合・高松	24
	2	NHK Eテレ高松	13
	4	RNC西日本テレビ	15
	5	KSB瀬戸内海	17
	6	RSKテレビ	21
	7	TSCテレビせとうち	18
	8	OHKテレビ	27
愛媛 44	1	NHK総合・松山	16
	2	NHK Eテレ松山	13
	4	南海放送	20
	5	愛媛朝日	17
	6	あいテレビ	21
	8	テレビ愛媛	27
高知 45	1	NHK総合・高知	15
	2	NHK Eテレ高知	13
	4	高知放送	17
	6	テレビ高知	19
	8	さんさんテレビ	21
福岡(福岡) 46	1	KBC九州朝日	31
	2	NHK Eテレ福岡	22
	3	NHK総合・福岡	28
	4	RKB毎日放送	30
	5	FBS福岡放送	32
	7	TVQ九州放送	26
	8	TNCテレビ西日本	34
福岡(北九州) 47	1	KBC九州朝日	31
	2	NHK Eテレ北九州	42
	3	NHK総合・北九州	40
	4	RKB毎日放送	30
	5	FBS福岡放送	32
	7	TVQ九州放送	27
	8	TNCテレビ西日本	29
佐賀 48	1	NHK総合・佐賀	33
	2	NHK Eテレ佐賀	25
	3	STSサガテレビ	44
長崎 49	1	NHK 総合・長崎	15
	2	NHK Eテレ長崎	13
	3	NBC長崎放送	14
	4	NIB長崎国際	18
	5	NCC長崎文化放送	19
	8	KTNテレビ長崎	20

地域設定	番号	放送局名	チャンネル(ch)
大分 50	1	NHK総合・大分	15
	2	NHK Eテレ大分	14
	3	OBS大分放送	22
	4	TOSテレビ大分	34
	5	OAB大分朝日	32
熊本 51	1	NHK総合・熊本	28
	2	NHK Eテレ熊本	24
	3	RKK熊本放送	41
	4	KKTくまもと県民	47
	5	KAB熊本朝日	49
	8	TKUテレビ熊本	42
宮崎 52	1	NHK総合・宮崎	14
	2	NHK Eテレ宮崎	13
	3	UMKテレビ宮崎	16
	6	MRT宮崎放送	15
鹿児島 53	1	MBC南日本放送	40
	2	NHK Eテレ鹿児島	18
	3	NHK総合・鹿児島	34
	4	KYT鹿児島読売	29
	5	KKB鹿児島放送	36
	8	KTS鹿児島	42
沖縄 54	1	NHK総合・沖縄	17
	2	NHK Eテレ沖縄	13
	3	RBCテレビ	14
	5	QAB琉球朝日	16
	8	沖縄テレビ	15